


# EMOSTYLE D / EMOTEC D OHJAUSKESKUS + LISÄTEHOYKSIKKÖ HAVAINNEKUVA

VETO SK17, SK20, SK22




Ohjauskeskuksen mukana tulevat johdot:


1. **Liitäntäkaapeli 5 m** (pääyksikkö - ohjauspaneeli)  
RJ14/RJ10 -liittimillä, musta
2. **Anturikaapeli 5 m** (pääyksikkö - lämpötila-anturi)  
RJ10 -liittimellä, lämmönkestävä silikonijohto, punainen
3. **Ylikuumenemissuojan kaapeli 5 m** (pääyksikkö - ylikuumenemissuoja)  
2-johtiminen, lämmönkestävä silikonijohto, valkoinen, kulkee anturikaapelin vieressä

Lisätarvikkeena saatavana pidempiä johtoja.


**SK 17**



**SK 20**



**SK 22**



Malli	Teho kW	Ryhmä I Sulake A	Ryhmä I Kaapeli mm <sup>2</sup>
SK17	17,5	3 x 16	5 x 2,5
SK20	20,0	3 x 16	5 x 2,5
SK22	22,5	3 x 16	5 x 2,5

Ryhmä II Sulake A	Ryhmä II Kaapeli mm <sup>2</sup>
3 x 25	5 x 6
3 x 25	5 x 6
3 x 25	5 x 6